



---

de netwerkkabel van stroom kan worden voorzien. Wilt u gebruikmaken van PoE, dan heeft u daarvoor een PoE switch nodig. Wilt u de SIP-T54W niet met PoE gebruiken, maar los aansluiten op een netwerk en stroom? Dan kunt u een losse Yealink voeding.