



---

de dag de maaier uw gras mag gaan maaien. U kunt ook op afstand uw maaier in- of uitschakelen. Vanwege het lage geluidsniveau (< 60 dB) kunt u de robotmaaier op elk moment van de dag gebruiken zonder overlast voor uw burens. Zolang u uw smartphone bij de hand hebt, biedt de GreenGuide-app volledige controle zelfs op vakantie of op uw werk. De GreenGuide-smartphone-app voorkomt ongeoorloofd gebruik van de maaier bijvoorbeeld na diefstal. Door gebruik van GPS en een mobiele verbinding kunt u de maaier overal ter wereld volgen en ongeoorloofd gebruik voorkomen. Zonder uw akkoord kan de robotmaaier niet werken. Het starten, stoppen of het instellen van de maaihoogte kan ook geregeld worden op de Optimow® 10 robotmaaier. Hiermee kunt u hem dus instellen zonder gebruik van een app. op uw smartphone. De Optimow® 10 robotmaaier is IPX5 weersbestendig. Dit betekent dat hij bestand is tegen alle weersomstandigheden. Om het gras te beschermen zorgen regen- en vriesensoren ervoor dat de maaiers alleen maaien als het gras niet wordt beschadigd of vernietigd. Een groot voordeel van robotmaaiers is natuurlijk het geringe onderhoud dat ze nodig hebben. Zorg er wel voor dat u voor de winter begint de accu's volledig heeft opgeladen. De robotmaaier beschikt over een Digipro koolborstelloze motor (geen onderhoud nodig), heeft een snijbreedte van 22 centimeter en kan worden ingesteld op maaihoogte van twee tot zes centimeter. De Optimow® is ook prima geschikt op heuvelachtig en oneffen terrein en kan zelfs op hellingen goed uit de voeten (max 35% of°).