

GPS GF-07 (20 EUR)

Real-time Tracking

You need a working SIM card (NOT included!) to insert into the device, then you can track and map (with Google Maps) in real-time over the Internet.



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z>



GOEDKOOPSTE OP DE MARKT !

De volledige specificaties van de GF-07 zijn als volgt:

Band: GSM850/900/1800/1900MHZ Oplaadingang: AC110 – 220V Laadvermogen: DC 5V
 Werkspanning: 3.4 – 4.2 V Batterij: 3.7V 400mah Li-ion batterij Ondersteunde Geheugenkaart: TF (MAX 32 GB)
 Werktemperatuur: -20 ° C – 55 ° C Maximale belduur: 150 – 180minute Werkuren: 4 – 6 dagen
 Stand-by tijd: 12 dagen Netwerk standard: GSM / GPRS GPRS: upload 60, TCP / IP GSM positioning time: 25 seconds
 Waterdicht: Spat waterdicht Gewicht: 20 gram Formaat: 4.20 x 2.00 x 2.50 cm

Gebruiksaanwijzing:

Om de GPS Tracker te laten functioneren zijn er 2 zaken nodig. Allereerst uiteraard een SIM kaart. De SIM kaart zorgt ervoor dat het GPRS signaal gemaakt kan worden en dat de tracker remote bereikt kan worden (op het telefoonnummer). Vervolgens is er ook een Micro SD kaart nodig (maximaal 32GB) welke gebruikt kan worden om b.v. geluidsopnames op te slaan. Om te controleren of de tracker het doet kun je naar het telefoonnummer bellen welke momenteel in de tracker zit. De GPS tracker zal automatisch opnemen. Wat u dan te horen krijgt is het geluid van de omgeving waar de tracker zich bevindt. Ligt deze naast je dan hoor je dus jezelf.

GF-07 CONTROLECODE'S

https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z	https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z	https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z	https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z	https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z	https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z	https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z	https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z	https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z	https://www.advertentiax.nl/x-1540565-z
GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS
GF-07	GF-07	GF-07	GF-07	GF-07	GF-07	GF-07	GF-07	GF-07	GF-07

555 – Record Start met het opnemen van het geluid. De opname zal worden opgeslagen op de Micro SD

666 – Monitor De 666 code start met het opslaan van de huidige locatie en het huidige batterijniveau. De tracker retourneert de locatie als tekst en als URL welke te openen is waarin de locatie in Google Maps getoond wordt.

777 – GPS Location Tracking Door 777 naar de GPS tracker te sturen zal de GPS tracker de huidige locatie retourneren evenals zijn huidige batterijniveau. De tracker retourneert de locatie als tekst en als URL welke te openen is waarin de locatie in Google Maps getoond wordt.

888 – Status Information De 888 code zorgt ervoor dat de GF-07 status informatie retour stuurt.

informatie die je ontvangt is de batterijcapaciteit, sterkte van het GSM signaal, of het apparaat momenteel aan het laden is, de vrije ruimte (en totale ruimte) van de Micro SD kaart en de datum en tijd (hoewel de tijd genoteerd is als Chinese tijd en dus 7 uur in de toekomst is).

000 – Bind Master Control Number Door 000 naar de GF-07 te sturen wordt het mobiele nummer welke gebruikt wordt om “000” te verzenden gekoppeld aan de GPS tracker en gezien als “Master Control Number”. Dit wil dus zeggen dat dit de enige telefoon is welke controle heeft over de GPS tracker.

102 – Live Tracking Door 102 naar de GPS tracker te sturen retourneert deze een SMS met gebruikersnaam (IMEI) / wachtwoord waarmee je vervolgens kunt inloggen op een website gpsui

445 – Micro SD Cleaning Het 445 commando zorgt ervoor dat de GF-07 de Micro SD kaart in het apparaat volledig leeg maakt.

444 – Reset alle taken Als de telefoon bezig is met iets, zoals het opnemen van geluid dan kun je alle taken annuleren door “444” naar de tracker te sturen.

999 – Reboot Door 999 naar de GF-07 te sturen wordt de tracker gereboot. Het zal dus +/- weer een minuutje duren alvorens de GF-07 weer kunt.