

Gps-tracker GF-21 (23,75 EUR)



Locatie **Friesland, Wolvega**
<https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z>

GF21 mini auto GPS anti-diefstal tracking locator

- Tweerichtingsgesprek: oproepen van adresboeknummers met gebruikers.
- Bewaking op afstand: een zeer gevoelige microfoon die het omringende geluid in realtime in geval van nood bewaakt.
- Intelligente energiebesparing: schakel GPS en gegevensupload op tijd uit / in.
- Mobiel client / computer service platform, multi-control modus.

Bedienings instructis
 Android-applicatie: GPS365
 iOS-applicatie: GPS365
 Aanmeldings-ID: IMEI-nummer (15 cijfers)
 Standaard wachtwoord: 123456

Vorbereiding voor gebruik

 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21	 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21	 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21	 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21	 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21	 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21	 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21	 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21	 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21	 https://www.advertentieX.nl/x-1608327-z Gps-tracker GF-21
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

1. Maak een nano-simkaart die compatibel 2G GSM-netwerk, als een nieuwe SIM-kaart, 24 uur nodig.
 2. Plaats de nano-simkaart in de simkaartsleuf van de tracker (er ontbreekt een zoekuitlijning voor de
 3. Plaats de nano-simkaart in de simkaartsleuf van de tracker (er ontbreekt een zoekuitlijning voor de
 4. Plaats de nano-simkaart in de simkaartsleuf van de tracker (er ontbreekt een zoekuitlijning voor de
 5. Plaats de nano-simkaart in de simkaartsleuf van de tracker (er ontbreekt een zoekuitlijning voor de
 6. Plaats de nano-simkaart in de simkaartsleuf van de tracker (er ontbreekt een zoekuitlijning voor de
 7. Plaats de nano-simkaart in de simkaartsleuf van de tracker (er ontbreekt een zoekuitlijning voor de
 8. Plaats de nano-simkaart in de simkaartsleuf van de tracker (er ontbreekt een zoekuitlijning voor de
 9. Plaats de nano-simkaart in de simkaartsleuf van de tracker (er ontbreekt een zoekuitlijning voor de
 10. Plaats de nano-simkaart in de simkaartsleuf van de tracker (er ontbreekt een zoekuitlijning voor de

Inschakelen: lang indrukken gedurende 3 seconden
 SOS: houd gedurende 3 seconden ingedrukt in de inschakelmodus
 Uitschakelen: lang indrukken gedurende 10 seconden (met simkaart)

Uitschakelen: lang indrukken gedurende 3 seconden (zonder simkaart)

Account login

Er is een sticker bij elk apparaat, 15 cijfers - het is het IMEI-nummer, alleen de aanmeldings-ID.

Open de 365GPS-app:

Aanmeldings-ID : IMEI-nummer (15 cijfers)

Wachtwoord : 123456

LED lichten

Rood : batterij, langzaam normaal, snel bijna lege batterij, helder tijdens opladen

Geel : GSM, langzaam normaal, snel zoeksignaal, helder geen sim

Blauw : GPS, langzaam normaal, snel zoeken, helder krijg GPS geen sim

SMS-opdrachten

000 # nummer # nummer # nummer # (drie telefoon bindend)

111 TF-kaart Spraakopname 10 minuten pauze

222 TF-kaart Spraakopname 10 minuten pauze, automatisch opnieuw opnemen 10 minuten indien een stem

333 spraakgestuurde terugbeloproep naar bindende nummers

444 verwijder alle inhoud van het geheugen

555 schakel alle functies uit

666 trilalarm SMS naar bindend nummer

777 trilalarm oproep naar bindend nummer

888 speel de geheugenopname --- dit vereist een luidspreker

999 SMS Coördinaten positionering

SMS-bewerking

Informeer IMEI Nr.: "imei#"

Herstel standaard wachtwoord: "pwrst"

Herstellen naar de fabrieksinstellingen: "1122"

Set Upload interval: "time#minute" (minuut range 1-120 minuut); "md#second" (tweede bereik 10-60 seconden)

LED openen / sluiten: "LED#on, LED#off"

APN-instellingen: "APN#parameter#account#password#"

Opnieuw opstarten: "sysrst"

Trillingsalarm: "6666#on# / 6666#off#"

IP-adres wijzigen: "domain # IP # Port ID #"

Hartslag Packet Time: heartbeat#No. #(no.=second)

Juridische kennisgeving: deze productontwikkeling wordt alleen gebruikt voor persoonlijke, bedrijfs- en transportvlootbeschermers.

Houd u aan de nationale wet- en regelgeving van het land.

Specificaties:

Modelnummer: GF-21

Materiaal: kunststof

Afmeting: 2,6x1,3x4,3cm

Batterij: ingebouwde 5V 350 mAh oplaadbare batterij

Kleur: zwart

Oplaadingang: 5V

Communicatiefrequentie: 850/900/1800 / 1900MHz

Positioneringsmodus: WIFI + LBS + GPS

Werktemperatuur: -20-85 ° C

FAQ

Hoe de GPS-tracker te gebruiken?

a) Maak een nano-simkaart die compatibel is met het 2G-netwerk en open de GPRS-service (erg belangrijk omdat GPS-tracker alleen werkt met 2G). Als een nieuwe SIM-kaart 24 uur nodig heeft om correct te activeren;

moet ook de pincode van de simkaart afgeven - heel belangrijk HAlso simkaart open GPRS-internetservice is vereist, gebruik de locatiegegevens voor het uploaden van internet naar onze server.

b) Plaats de nano-simkaart in de trackersleuf (er ontbreekt een hoekuitlijning voor de simkaart en de sleuf)

c) Houd de aan / uit-knop 3 seconden lang ingedrukt om de tracker in te schakelen, wacht gele LED langzaam knipperend

d) Download onze APP 365GPS, login ID: 15 cijfers IMEI op de tracker, wachtwoord: 123456

e) Een test in de buitenlucht kan nuttig zijn om het GPS-satellietsignaal en de nauwkeurighedslocatie te verkrijgen.

Waar zijn de aan / uit-knop?

a) Aan / uit-knop: naast de simkaartsleuf

Wat betekenen de led-verlichting?

Rood: capaciteit van de batterij

Blauw: GPS-signaal

Geel: GSM-signaal

Snel knipperend: gemiddeld zoeken naar signaal (opnieuw snel betekent laag vermogen)

Langzaam knipperend: gemiddeld, normaal werken correct

Aan:

rood altijd aan - in oplaadmodus

Geel altijd aan - -

a: er is geen simkaart geplaatst

b: u sluit de simkaart niet correct aan

Het gele (oranje) LED-lampje brandt altijd?

In eerste instantie - Ondersteunt uw simkaart 2G GSM-netwerk? En is er nu een 2G-netwerkdienst in uw huis? Alleen een simkaart compatibel met 2G werkt in de tracker, dit is het belangrijkste! 2G simkaart - Ja! Als het gele lampje altijd helder is, betekent dit dat u de simkaart niet correct en stevig aansluit. Haal de kaart eruit en plaats deze opnieuw. Of probeer er een andere nieuwe simkaart in. Gele LED knippert normaal, laat de Gele LED knipperen.

Schakel het apparaat in, alle lampjes knipperen, APP-display: offline, het adres is China?

1) Het Chinese adres is ons bedrijf, we hebben deze GPS-tracker getest voordat deze naar u werd verzonden, maak u geen zorgen over het weergeven van het Chinese adres - dit betekent de kwaliteitstest van de tracker en werkt naar behoren.

2) Als uw simkaart compatibel is met 2G, knippert de gele LED snel

3) U hebt de pincode van uw simkaart niet verwijderd, de simkaart in uw mobiel geplaatst, de pincode uitgeschakeld en de simkaart in de tracker opnieuw.

4) Als u de pincode al uitschakelt, knippert de gele LED nog steeds snel - het is het probleem met de APN-set, uw sim-operator APN staat niet in onze serverlijst, dit is de SMS-opdracht om APN in te stellen: APN-instelling:

"APN # parameter # account # wachtwoord #" (als er geen accountwachtwoord is, hoeft u dit niet in te vullen.)

(Er is bijvoorbeeld een Holland Mobile APN is: KPNMobile, sms: APN # KPNMobile #)

Tekst dit bericht: APN # parameter naar het simnummer in de tracker, zal u een bericht beantwoorden: met succes ingesteld. Probeer het alsjeblieft, bedankt.

Hoe weet ik of de tracker-communicatie is verbonden?

Sms dit sms-bericht: imei #, vanaf uw mobiele telefoon verzonden naar het nummer in de tracker U ontvangt een sms-antwoord:

359339075000 * (15 cijfers imei-nummers)

Opmerking: stuur sms naar simkaartnummer verwijder landcode: +39 / + 44 / +49 ..., laat alleen het telefoonnummer achter

Hoe het Voice Monitor-nummer in te stellen en hoe het werkt?

Methode 1: APP - Terugbellen - Ophalen Tel, stel uw mobiele telefoonnummer in.

De tracker belt uw telefoon, u kunt opnemen of de oproep weigeren. - Dit betekent dat het succesvol is ingesteld.

De volgende keer: uw telefoontje roept de tracker direct op, deze zal automatisch antwoorden, hoeft niet opnieuw in te stellen.

Methode 2: stuur een sms-opdracht "Monitor # uw mobiele nummer #" naar het simkaartnummer in GPS-tracker.

Hoe Voice Recorder te gebruiken?

Methode 1: APP-voicerecorder: Voice - klik op het blauwe pictogram, upload 15 seconden recorder

Methode 2: TF-kaart voicerecorder - In eerste instantie: stuur 000 # telefoonnummer, bindend uw telefoonnummer in het apparaat.

SMS: 111 - opname 10 minuten pauze

222 - spraakopname 10 minuten pauze, automatisch opnemen 10 minuten opnieuw indien aanwezig stem, elke keer 10 minuten, annuleer verzenden SMS 555

Hoe sms-coördinaten gebruiken / volgen met sms en niet met app?

SMS coördinaat SMS Command: 999 dan krijg je een link van google map, open link om de locatie te krijgen.

1) SMS-coördinaten werken alleen wanneer de tracker is ingeschakeld en verbonden met de server, als het apparaat is uitgeschakeld of de GPRS-service niet opent of geen krediet meer heeft - kan de SMS-coördinaat niet succesvol worden ontvangen.

Hoe veel apparaten van 365GPS beheren in één account / Creat Admin account groeps-ID?

1) Klik op de linkerbovenhoek plus knop

2) Maak een nieuwe inlog-ID (6-12 tekens), voer de IMEI en het wachtwoord van het tweede apparaat in die u wilt toevoegen in één groep

3) Log uit het eerste apparaat en log

opnieuw in APP:

Aanmeldings-ID: gebruik de ID die u aanmaakt

Wachtwoord: hetzelfde als het eerste apparaat (standaard is 123456)

3) Klik op het middelste hoofdpictogram, zodat u alle apparaten in deze groeps-ID