
LV, MC, ME, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, UA, VA, XK

Verbindingswegen: AL, BA, BY, MD, MK

Wereldkaarten omvatten ook Afrika, Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuidoost-Azië, Noord-Amerika, Canada en Mexico.

Je installeert deze kaarten door verbinding te maken met een Wi-Fi®-netwerk en ze vervolgens naar je systeem te downloaden. Je hebt geen computer nodig. Ga gewoon naar Instellingen op je systeem, maak verbinding met een Wi-Fi -netwerk en tik vervolgens op Kaarten. Je ontvangt kaartupdates voor al je kaarten, zonder extra kosten.

TomTom FlitserdekkingAT, BE, BG, CZ, DE*, DK, EE, ES, FI, FR, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MT, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, UA, UK,