

Cisco SG200-26 26 poorts Gigabit-netwerkswitch beheren



Locatie **Zuid-Holland, Oegstgeest**
<https://www.advertentiex.nl/x-1951240-z>

Cisco SG200-26 26 poorten Gigabit-netwerkswitch beheren



Kenmerken van de Cisco 200-serie Smart Schakelaars

In dit gedeelte wordt de buitenkant van de slimme schakelaars beschreven, inclusief poorten, LED's en aansluitingen. Niet alle modellen zullen over alle functies beschikken beschreven.

Poorten

RJ-45 Ethernet-poorten: gebruik deze poorten om netwerkapparaten aan te sluiten, zoals computers, printers en toegangspunten, naar de switch.

SFP (indien aanwezig): de SFP-poorten (small form-factor pluggable) zijn dat wel aansluitpunten voor modules, zodat de switch kan koppelen aan andere switches.

Deze poorten worden ook wel miniGigaBit-interface genoemd

Converterpoorten (miniGBIC). In deze handleiding wordt de term SFP gebruikt.

- SFP-poorten zijn compatibel met Cisco-modules MGBT1, MGBSX1, MGBLH1, MGBLX1, MGBBX1, MFELX1, MFEFX1 en MFEBX1, evenals andere merken modules.
- Sommige SFP-interfaces worden gedeeld met één andere RJ-45-poort, een zogenaamde combo-poort. Wanneer de SFP actief is, is de aangrenzende RJ-45-poort dat ook gehandicapt.



Cisco SG200-26 26 poorts
Gigabit-networkswitch behoren



Cisco SG200-26 26 poorts Gigabit-netwerkswitch beheren



Cisco SG200-26 26 poorts
Gigabit-networkswitch behoren



Cisco SG200-26 26 poorts Gigabit-netwerkswitch beheren



Erreichte 26 poorts



Bevin
g in tu
unreer
n- and
leen a



Uitsluitend voor de beheerders van de netwerkapparaten.



Gigabit-networkswitch behoren



Cisco S6200-Z6 26 ports
Gigabit-networkswitch behoren
e sh



Cisco SG200-26 26 poorts Gigabit-netwerkswitch beheren

- De LED's van de bijbehorende RJ-45-poort knipperen groen om hierop te reageren.

Systeem LED: (groen) Het licht continu aan en de schakelaar is gesloten. De lamp werkt volgens het normale uitvoerschema. Het systeem van de verlichting van de LED knippert pranje, de schakelaar heeft een hardwarefout gedetecteerd.

LINK/AC+LED	(Groen) Bevindt zich aan de linkerkant van de poort. Brandt continu wanneer er een verbinding is tussen de overeenkomstige poort en een ander apparaat gedetecteerd. Kriipt wanneer de poort verkeer passeert.
-------------	--

OPMERKING De systeem- en LINK/ACT-LED's bevinden zich op elk model van de schakelaar. De volgende LED's zijn alleen aanwezig op schakelaarmodellen die deze helpen mogelijkheden:

Cisco 200-serie slimme schakelaars

PoE (indien aanwezig) – (oranje) Bevindt zich aan de rechterkant van de poort. Brandt continu geven aan dat er stroom wordt geleverd aan een apparaat dat is aangesloten op de bijbehorende poort.

100M LED (indien aanwezig)—(Groen) Gelegen aan de rechterkant van de poort. Lichten stabiel wanneer een ander apparaat op de poort is aangesloten, is ingeschakeld, en a Er wordt een verbinding van 100 Mbps tot stand gebracht tussen de apparaten. Wanneer de LED uit is, wordt de

de verbindingssnelheid is minder dan 100 Mbps of er is niets op de poort aangesloten.

Gigabit-LED (indien aanwezig)—(Groen) Bevindt zich aan de rechterkant van de poort. Lichten stabiel wanneer een ander apparaat op de poort is aangesloten, is ingeschakeld, en a Er wordt een verbinding van 1000 Mbps tot stand gebracht tussen de apparaten. Wanneer de LED uit is, de verbindingssnelheid is minder dan 1000 Mbps of er is niets op de poort aangesloten.

SFP (indien aanwezig)—(Groen) Gelegen aan de rechterkant van een GE-poort. Brandt continu wanneer er een verbinding tot stand wordt gebracht via de gedeelde poort. Knippert wanneer de poort passeert verkeer.

Extra functies

De schakelaar kan ook een resetknop hebben. De schakelaar kan worden gereset door door een speld of paperclip in de reset-opening te steken. Zie Retourneren

Apparaat terug naar de fabrieksinstellingen voor meer informatie.

Achterpaneel

De voedingspoort bevindt zich op het achterpaneel van de slimme