
alarm demonteren en kabelboom repareren
nokkenas timing op standaard montage zetten
olie ververset en filter vervangen/ luchtfilter reinigen verversen rem en koppeling vloeistoffen en